


Schnecken und Schneckenräder

Worms and Worm Wheels



Schnecken - worms						Schneckenräder - worm wheels						Maschine machine
Bestell-Nr. order-no.	d	D	L	R/L	Bild	Bestell-Nr. order-no.	d	D	H	R/L	Bild	
V520.792	15	34	207	Dx	3	V522.792	22	97	44	Dx	6	Tornos M7
V520.794	14	34	180	Dx	3	V522.794	22	97	38	Dx	6	Tornos R10

**Höhenverstellbare Werkzeughalter
mit Mikrometerfeineinstellung 0,02**

**High Adjustable Tool Holders
Adjusted by Micrometer Screw 0,02**







Bild1:
Mit Spannfläche (WD)
with clamping flat (WD)




Bild 2:
Ohne Spannfläche
without clamping flat

Einsätze - Inserts




Bild 3: Vierkant-Aufnahme
square adapter




Bild 4: Weldon-Aufnahme
Weldon adapter




Bild 5: ER11 / ER11M
ER-collet adapter

Halter - holders			
Bestell-Nr. order-no.	D	L	Bild
U236-16	16	60	2
U236-19	3/4"	110	2
U236-20	20	110	2
U236-20K	20	70	2
U236-20T	20	140	2
U236-20TWD	20	140	1
U236-22	22	110	2
U236-25	25	110	2
U236-28	28	110	2

Einsätze - inserts			
Bestell-Nr. order-no.	A	D	Bild
U236-E88	8 x 8		3
U236-E1010	10 x 10		3
U236-W08		8	4
U236-W10		10	4
U236-W12		12	4
U236-ER11			5
U236-ER11M			5